

www.mbsm.pro, GREE , Mini Split , Air Conditioner ,Error Codes E6 , How To Fix

Category: Solutions,Tester ok
written by Jamila | 8 September 2018



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

The error E6 comes from the engine, it is the electronic engine card if it is an inverter range.

Communication error E6 Between Outside and inside

- * Test cable connection
- * Test Inside Unit First without cable
- * Test Outside unit without cable
- * **Check Fluid Pressure**
- * Test Fan Rotation
- * Test **Condensateur** fonction



Gree Mini Split Air Conditioner **Error Codes**

Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Erreur	Affichage sur l'écran « 88 » de l'unité extérieure	Nombre de clignotements du voyant lumineux			Écran « 88 »	Affichage sur commande filaire	Type d'erreur
		Voyant de fonctionnement	Voyant de climatisation	Voyant de chauffage			
Protection contre les fortes pressions	E1	Clignote une fois	/	/	E1	E1	Extérieur
Arrêt pour protection de l'appareil contre le gel	E2	Clignote deux fois	/	/	E2	E2	Erreur du système
Protection contre les basses pressions	E3	Clignote 3 fois	/	/	E3	E3	Extérieur
Protection contre les températures de reflux élevées	E4	Clignote 4 fois	/	/	E4	E4	Extérieur
Erreur de communication	E6	Clignote 6 fois	/	/	E6	E6	Extérieur et intérieur
Erreur bac de l'unité intérieur plein d'eau	E9	/	clignote	clignote	E9	E9	Intérieur
Mode récupération fluide réfrigérant	Fo	Clignote rapidement	Clignote rapidement	/	Fo	Fo	Mode spécial
Erreur du capteur de température ambiante extérieure	F3	/	Clignote 3 fois	/	F3	F3	Extérieur
Erreur du capteur de température à mi-chemin du serpentin extérieur	F4	/	Clignote 4 fois	/	F4	F4	Extérieur
Erreur du capteur de température de l'air de reflux extérieur	F5	/	Clignote 5 fois	/	F5	F5	Extérieur
Retour de l'huile pour refroidissement	F7	/	/	/	/	/	Mode spécial
Dégivrage forcé	H1	Clignote rapidement	/	/	H1	H1	Mode spécial
Retour d'huile pour chauffage ou dégivrage	H1	/	/	Clignote une fois	H1		Mode spécial
Protection contre la surchauffe du compresseur	H3	/	/	Clignote 3 fois	H3	H3	Erreur de commande
Protection IPM	H5	/	/	Clignote 5 fois	H5	H5	Erreur de commande
Désynchronisation du moteur	H7	/	/	Clignote 7 fois	H7	H7	Erreur de commande
Erreur PFC	Hc	/	/	Clignote 6 fois	Hc	Hc	Erreur de commande