

# PDF : Calcul ,désenfumage ,pour immeuble

Category: Solutions

written by www.mbsm.pro | 30 April 2020

note de calcul désenfumage pour immeuble contient atrium

---

**www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A , R22 ,124MBTU, 220V/380v, 3HP, H25G124DBDE, BRISTOL**

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 30 April 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP, H25G124DBDE, BRISTOL

---

**www.mbsm.pro, Branchement de Contacteur ,De Réponse Carte mère, Climatiseur ,Sharp**

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 30 April 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), Branchement de Contacteur , De Réponse Carte mère, Climatiseur , Sharp

---

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , compressor, R134a , ff16hak ,170 watt ,1/4 HP ,1PH

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 30 April 2020

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , compressor, R134a ,ff16hak ,170 watt ,1/4 HP ,1PH

---

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , Compresseurs, LBP, MBP, HBP , Difference, and, signification

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 30 April 2020

le B correspond à back il faut le traduire en contre pression , en fait sur les compresseurs frigorifiques du fait du circuit fermé , il y a une delta P entre

entrée et sortie du compresseur , ce n'est pas comme un compresseur classique d'air comprimé

---

## www.mbsm.pro , Quelle est la différence entre le SDS PLUS et le SDS MAX ?

Category: Technologie

written by mahdi miled | 30 April 2020

Lorsque vous choisissez un outil, vous aurez donc le choix entre la fixation par mandrin classique (avec ou sans clé de serrage) et par mandrin SDS avec les variantes SDS PLUS et SDS MAX.

Attention, vos accessoires classiques ne seront pas adaptés aux système SDS et inversement ! Le système SDS accueille en effet des mèches/forets avec cannelures qui s'encastrent dans le mandrin et permettent une fixation plus fiable que les forets classiques qui finissent par «glisser dans le mandrin», particulièrement lors de gros travaux (forage / percussion sur de la pierre)